Siège mondial
Millar Instruments, Inc.
6001-A Gulf Freeway
Houston, Texas 77023-5417 États-Unis
Téléphone : 832-667-7000 ou 800-669-2343 (États-Unis)
Fax : 832-667-7001
E-mail : info@millarmail.com
Site Web : www.millarinstruments.com

Distribution de produits Millar dans le monde
Millar Instruments, Inc. a un réseau de distributeurs agréés dans la plupart des pays du monde. Pour plus d'informations sur le distributeur Millar présent dans votre pays, veuillez contacter le service clientèle Millar à notre siège social de Houston.

Représentant agréé en Europe
FMI Föhr Medical Instruments GmbH
In der Grube 13
D-64342 Seeheim/Ober-Beerbach
Germany
Telephone: +49 (0) 62 57 - 96 22 60
Fax: +49 (0) 62 57 - 96 22 62 + 8 20 17
Email: info@fmigmbh.de

© 2008 Millar Instruments, Inc. Tous droits réservés.

Millar, Mikro-Tip et Sensors.Systems.Solutions. sont des marques déposées de Millar Instruments, Inc.

Les noms de produits et de sociétés utilisés sont des marques ou des noms commerciaux de leurs sociétés respectives.

Réf. M.I. : 004-1340 Rév. F

Millar®

Sensors.Systems.Solutions.®

Câble d'entrée de moniteur TC-510

Mode d'emploi

Définition des symboles

	Attention, consultez la documentation fournie avec le produit
	Date de fabrication
REF	Numéro de référence
SN	Numéro de série
LOT	Code de lot
	Déclaration de conformité UE
	Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Description du dispositif

Millar Instruments propose un assortiment de câbles de sortie pour l'unité de contrôle de pression TC-510, adaptés à toute une gamme de moniteurs et d'enregistreurs. Un câble sans terminaison (réf. M.I. 850-3008) permet à l'utilisateur d'installer un connecteur adapté à l'entrée du moniteur utilisé.

Nettoyage

Essuyez le câble et les connecteurs à l'aide d'une gaze ou d'un tissu doux et humide. S'il est extrêmement sale, vous pouvez faire tremper le câble dans une solution d'Alconox® ou un autre détergent doux.

ATTENTION : N'immergez pas le connecteur électrique.

Inspection périodique

L'entrée de liquide conducteur dans les connecteurs des câbles risque de provoquer un fonctionnement irrégulier et une corrosion des fils à l'intérieur des connecteurs. Inspectez les broches régulièrement afin de vérifier l'absence de corrosion.



Schéma du câble

Garantie limitée Millar

Millar Instruments, Inc. (Millar) garantit que, au moment de l'expédition à l'acheteur d'origine, les câbles étaient exempts de vices de matériaux et de fabrication.

Millar exclut, par la présente, toutes les garanties non stipulées dans le présent document, expresses ou tacites par l'effet de la loi ou au cours d'une transaction ou par l'usage commercial ou autrement, y compris sans s'y limiter, toute garantie tacite d'aptitude ou de qualité marchande.

La manipulation, le stockage, le nettoyage et la stérilisation du produit, ainsi que les facteurs relatifs au diagnostic du patient, le traitement, les procédures de cathétérisme et tous les autres sujets au-delà du contrôle de Millar affectant directement le produit et les résultats obtenus par son utilisation, Millar ne peut être tenu pour responsable de pertes, de dommages ou de dépenses accessoires ou consécutives résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.